









ガスが出ない

何らかの異常をマイコンメーターがキャッチしてガスを止めました。ガスメーターの前面にある、赤いランプや液晶表示を確認してください。

ガスは出る

警告表示	異常理由	原因	対応
   ガス止 合計:F-42 ₃₄ 増加:F-43 ₂₅	流量遮断 	●ゴム管外れや、ガス栓誤開放などにより大量のガス流出が発生。	●ゴム管外れや、ガス栓誤開放などのガス栓を閉めてください。 ●ゴム管をしっかりと取り付けてください。
   ガス止	使用時間遮断 	●風呂などのガス器具の消し忘れ。 ●コンロなどの長時間使用。	●消し忘れのガス器具栓を閉めてください。 ●コンロを時々止めてください。
   ガス止	感震器作動遮断 	●ガス使用中に大きな地震(震度5相当以上)が発生。	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 ●安全を確認するまでガスを使用しないでください。
   ガス止	ガス警報器作動遮断 	●ゴム管外れや、立ち消えにより、ガス漏れが発生。	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 ●ガス器具の着火・消化は常に目で確認してください。
   ガス止	有電圧警報器検知遮断 	●有電圧警報器を接続した場合。	●速やかに有電圧警報器を取り外してください。
   ガス止	不完全燃焼警報器もしくは第2警報器作動による遮断 	●不完全燃焼ガス発生 ●ゴム管外れ、立ち消えにより、ガス漏れが発生	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 不完全燃焼警報器作動：ガス器具が古くCOガスが発生した可能性があります。原因を調べにお伺いします。 第2警報器作動：ガス器具の着火・消火は常に目で確認してください。
   ガス止P	圧力低下遮断 	●ガスの圧力が異常に低下。 ●容器のガスが少なくなってガス切れした場合。	●原因を調べにお伺いします。 ●ガス切れですから、容器を配送します。
   ガス止	遮断異常 	●メーターの不具合(遮断弁)	●原因を調べにお伺いします。
   ガス止	電池電圧低下遮断 	●電池電圧低下警告表示から40日間が経過した場合。	●原因を調べにお伺いします。 ●メーターを取り替えにお伺いします。
   A	電池電圧低下警告 	●マイコンを動かす電池の残量が少なくなった場合。(40日間表示後、遮断へ移行)	●原因を調べにお伺いします。 ●メーターを取り替えにお伺いします。
   B	流量式微小漏洩警告 	●メーターの下流に漏れの疑いがある場合。 ●口火(種火)のつけっぱなし。	●原因を調べにお伺いします。 ●口火使用の場合は、口火登録にお伺いします。(テスト遮断により表示を消灯してください)
   B R	圧力式微小漏洩警告 	●メーターの上流から下流の間に漏れの疑いがある場合。 ●口火(種火)のつけっぱなし。	●原因を調べにお伺いします。 ●口火使用の場合は、口火登録をします。(テスト遮断により表示を消灯してください。)
   A B R	調整圧異常警告 	●供給設備(調整器)の不具合の疑いがある場合。	●原因を調べにお伺いします。
   A B R	閉塞圧異常警告 	●供給設備(調整器)の不具合の疑いがある場合。	●原因を調べにお伺いします。
   A B R	警報器電源プラグ抜け警告 	●ガス警報器プラグの電源コンセントが抜けている場合。(S型対応ガス警報器と連動している場合)	●プラグを電源コンセントへさし込んで下さい。